



1. Înainte de instalare, tăiați caneluri/spații în beton sub aripioarele de fixare care urmează a fi încastate în beton
2. Instalați capacul pe suprafața acoperită cu un strat de etanșant, pentru fixare.
3. Turnați beton până la nivelul ramei capacului

Gama de dimensiuni

Articol	A [mm]	C [mm]
5000.4241-30	300x300	250x250
5000.4241-40	400x400	350x350
5000.4241-50	500x500	450x450
5000.4241-60	600x600	550x550
5000.4241-70	700x700	650x650
5000.4241-80	800x800	750x750
5000.4241-90	900x900	850x850
5000.4241-100	1000x1000	950x950

CU EXCEPTIA CAZULUI IN CARE SE PRECIZEAZA ALTFEL, TOATE DIMENSIUNILE SUNT IN [MM]

FINALIZAT:

REVIZIA



TITLU:

Schema de montaj Capace de Acces URBAN

MATERIAL:

ARTICOL:

A4

GREUTATE [kg]

SCARA:1:1

PAGINA 1 DIN 1